#### FAULT DETECTOR FOR SATELLITE BROADCASTING ANTENNA

 Publication number:
 JP2002319907

 Publication date:
 2002-10-31

 Inventor:
 HAMASUNA HIDEKUNI

 Applicant:
 FUJITSU GENERAL LTD

Classification: - international: HO

- European:


H04B17/00; H04B17/00; (IPC1-7): H04B17/00

Application number: JP20010122301 20010420
Priority number(s): JP20010122301 20010420

Report a data error here

#### Abstract of JP2002319907

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve convenience in fault repair by displaying the disconnection and short circuit of an LNB or antenna cable. SOLUTION: A junction connector 2 is interposed between an LNB 1 and a cable 3. A resistor 11 of the junction connector has a divisor-multiple resistance value as high as a DC impedance of the LNB and a resistor 13 of a receiver 4 has a small resistance value. A voltage on both the terminals of the resistor 13 (proportional to a load current I) is inputted to a differential amplifier 14 and on the basis of an output signal, load normality, cable disconnection LNB disconnection and short circuit of the LNB or cable are determined by a CPU 15. Normally, both LED 17 and 18 of a display part 16 are turned off, in the case of cable disconnection, the LED 18 is turned on, in the case of LNB disconnection, the LED 17 is turned on and in the case of short circuit of the LNB or cable, both the LED 17 and 18 are turned on. In the case of load non-normality, the output of power supply to the load is stopped and the display on the display part is



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19)日本副特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特期2002-319907 (P2002-319907A)

(43)公開日 平成14年10月31日(2002, 10, 31)

(51) Int.CL7 HO4B 17/00 織別紀号

PΙ

テーマコード\*(参考)

H 0 4 B 17/00

J 5K042

# 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 4 頁)

(21)出顧番号 特職2001-122301(P2001-122301)

(22) 出版日 平成13年4月20日(2001,4,20) (71)出願人 000006611

株式会社宮士涌ゼネラル

神奈川県川崎市高津区未長1116番地

(72)発明者 ▲濱▼砂 秀国

川崎市高津区末長1116番地 株式会社富士 涌ゼネラル内


Fターム(参考) 5K042 AA05 CA06 DA35 EA14 FA29 GA12 HA03 NA01

# (54) 【発明の名称】 衛星放送アンテナの故障検出装置

## (57)【要約】

【課題】 LNBやアンテナケーブルの断線、知絡を表 示し、故障修理の便宜を図る。

【解決手段】 LNB1とケーブル3の間に中継コネク タ2を介揮する。中継コネクタの抵抗器11はLNBの直 流インピーダンスの約数倍の抵抗値とし、受信機4の抵 抗器13は小抵抗値とする、抵抗器13の両端の電圧(負荷 電流 I に比例)を差動増幅器14に入力し、出力信号に基 づき、CPU15により、負荷正常、ケーブル断線、LN B断線、LNBまたはケーブルの短絡、を判断し、表示 部16のLED17とLED18を、正常時は共に消灯、ケー ブル断線時はLED18を点灯、LNB断線時はLED17 を点灯、LNBまたはケーブルの短絡時はLED17、18 を共に点灯する。負荷非正常時は負荷への電源出力を停 止し、表示部の表示は保持する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 衛星放送受信アンテナのLNB (低雑音 周波数変換器)を動作させるための電源を、同LNBか 6構量放送受機機に受信信号をC近ぎるためのアンテナ ケーブルにより同衛星放送受信機から供給するものにおいて、前記LNBとアンテナケーブルとの間に、同LN Bの直流インビーダンスと異なる値の第1 転抗器を 接触 との間に接続した中継コネクタを介持すると共に、前記 衛星放送受債機に、前記LNBへの電源供給器に直列に 所拝された資金電流を検討さるための第2抵抗器と、同 第2抵抗器の両端間に生する電圧を入力し、同電圧差を 基に負荷電流に応じた信号を出力する差動神網器と、同 等の信息があるの信号と前記録の電圧と上差づき前記 LNBまたはアンテナケーブルの短絡または断線を判断 するCPUと、同CPUの判断の結果を表示する表示部 とからなる権量放送アンテナの放掉検出装置。

【請求項2】 前記第1抵抗器は前記LNBの直流イン ビーグンスより十分に高い抵抗値とし、前記第2抵抗器 は前記LNBに供給すべき電圧に影響を与えない小さい 値とした請求項1記載の衛星放送アンテナの故障検出装 署

【請求項3】 前配CPUにて、前配差動増幅器よりの 信号を基に得られた前配負荷電流が、前配電源の電圧を 前記LNBの直流インピーゲンスと前配算1 抵抗器との 並列値で除棄した値に略等しい場合は前記LNBおよび アンテナケーブルル研察であり、前記負荷電流がゼロの 場合は前記アンテナケーブルの断線であり、前記負荷電流が 流が、前記で源の電圧を前定第1抵抗器の抵抗値で除算 した値の場合は前記LNBの断線であり、前記負荷電流 が、前記電源の電圧を前記LNBの面流インピーゲンス と前配算1 抵抗器のが最近なインピーゲンス と前配算1 抵抗器のが関立で終算した値の場合は前記LNBの形線であり、 が、前記電源の電圧を前記LNBの直流インピーゲンス と前配算1 抵抗器との並列値で除算した値より大きい場 合は前記LNBまたはアンテナケーブルに短絡箇所があ ると判断するようにした請求項1 または2記載の衛星放 送アンテナの放降機由装置。

【請求項4】 前記表示部に第1LED (発光ゲイオード) および第2LEDを設け、前記CPUにより、前記 LNBおよびアンテナケーブルが正常の場合は同第1L EDおよび同第2LEDを消灯し、前記アンテナケーブ ルが新線の場合は同第1LEDを消灯して同第2LED た点灯し、前記LNBが新線の場合は同第1LEDを点 灯して同第2LEDを消灯し、前記LNBまなはアンテ ナケーブルに短絡箇所がある場合は同第1LEDおよび 同第2LEDを点灯するようにした請求項1、2または 3記載の衛星及送アンテナの故障検出装置。

【請求項5】 前記中継コネクタは、一方の端子をドブ タグ、他方の端子をドソケットとし、同中継コネクタの ドブラグを前記しNBのドソケットに接続し、同中継コ ネクタのドソケットに前記アンテナケーブルを接続する ようにした請求項1、2、3または4記載の衛星放送ア ンテナの修復和は装置、 【請求項6】 前記LNBまたはアンテナケーブルの短 結または断縁が判断された場合、前記CPUにより前記 表示部の表示状態を保持すると共に、前記LNBへの電 郷出力を停止するようにした請求項1、2、3、4また は5記載の確集技法アンテナの故障輸出接渡。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は衛星放送アンテナの 放障検出装置に係り、LNB (低雑音周波数変壊器)や アンテナケーブルの短絡・断線 (開放)を検出・報知す るものに関する。

# [0002]

【従来の技術】衛星放送 (BS、CS) 受信機 (チューナユニットを含む)では、バラボラアンテナからの信号 (近浜用のアンチナナーブル (以降、ケーブルと時ず)を利用して受信機からLNBに電源を供給している。受信機では、LNBやケーブルで短絡が生した場合に電源回路を保護するため、電源電流を監視し、通電流状配った場合はLNBへの電源貯給を停止する機能を設けているが、粗絡の生じた箇所がLNBなのかケーブルなのかは、LNBやケーブルをチェックしてみなければわからなかった。

# [0003]

【発明が解決しようとする課題】LNBやケーブルの故障は短路だけではなく断線(開放)もある。故障が短路なかなった。 本た、故障箇所がLNBなのかケーブルなのかが事前に判れば迅速に対応できる。 本発明はこのような点に鑑み、故障の発生箇所、および故障の内容が短路なのが断線なのかを検出し報知することを目的とする。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明の衛星放送アンテナの故障検出装置は、衛星 放送受信アンテナのLNBを動作させるための電源を、 同しNBから衛星放送受信機に受信信号を伝送するため のケーブルにより同衛星放送受信機から供給するものに おいて、前記LNBとケーブルとの間に、同LNBの直 流インピーダンスと異なる値の第1抵抗器を接地との間 に接続した中継コネクタを介揮すると共に、前記衛星放 送受信機に、前記しNBへの電源供給路に直列に介挿さ れた負荷電流を検出するための第2抵抗器と、同第2抵 抗器の両端間に生ずる電圧を入力し、同電圧差を基に負 荷電流に応じた信号を出力する差動増幅器と、同差動増 幅器からの信号と前記電源の電圧とに基づき前記LNB またはケーブルの知絡または断線を判断するCPUと、 同CPUの判断の結果を表示する表示部とから構成す る。なお、前記第1抵抗器は前記LNBの直流インピー ダンスより十分に高い抵抗値とし、前記第2抵抗器は前 記LNBに供給すべき電圧に影響を与えない小さい値と する.

【0005】前記CPUにて、前記差動増幅器よりの信 号を基に得られた前記負荷電流が、前記電源の電圧を前 記LNBの直流インピーダンスと前記第1抵抗器との並 列値で除算した値に略等しい場合は前記LNBおよびケ ーブルは正常であり、前記負荷電流がゼロの場合は前記 ケーブルの断線であり、前記負荷電流が、前記電源の電 圧を前記第1抵抗器の抵抗値で除算した値の場合は前記 LNBの断線であり、前記負荷電流が、前記電源の電圧 を前記LNBの直流インピーダンスと前記第1抵抗器と の並列値で除算した値より大きい場合は前記LNBまた はケーブルに短絡箇所があると判断するようにする。 【0006】そして、前記表示部に第1LED(発光ダ イオード) および第2LEDを設け、前記CPUによ り、前記LNBおよびケーブルが正常の場合は同第1L EDおよび同第2LEDを消灯し、前記ケーブルが断線 の場合は同第1LEDを消灯して同第2LEDを点灯 し、前記LNBが断線の場合は同第1LEDを点灯して 同第2LEDを消灯し、前記LNBまたはケーブルに短 絡箇所がある場合は同第1LEDおよび同第2LEDを 点灯するようにする。

【〇〇〇7】前記中継コネクタは、一方の端子をドブラ グ、他方の端子をドソケットとし、同中継コネクタのド ブラグを前記LNBのドソケットに接続し、同中継コネ クタのドソケットに前記ケーブルを接続するようにす る。

【0008】なお、前記LNBまたはケーブルの短絡または断線が手順された場合、前記CPUにより前記表示部の表示状態を保持すると共に、前記LNBへの電源出力を停止するようにする。 【0009】

【発明の実施の形態】発明の実施の形態を実施例に基づ き図面を参昭して説明する。図1は本発明による衛星放 送アンテナの故障検出装置の概要図、図2は一実施例の 要部ブロック図である。図1の1はLNB(直流インビ ーダンス: Z0 ) . 2は中継コネクタ、3はケーブル、 4は衛星放送受信機 (チューナユニット) の要部 (受信 回路の図示省略)、5および7はFソケット、6および 8はFプラグである。LNB1のFソケット5に中継コ ネクタ2のFプラグ6を接続し、中継コネクタ2のFソ ケット7にケーブル3の先端のFプラグ8を接続する。 図2の11は中継コネクタ2の信号路と接地との間に接続 した第1抵抗器で、抵抗値Z1 はLNB1の直流インビ ーダンスZ0 の数倍程度に設定する(LNB1の電流が 約200mA の場合に第1抵抗器11の電流が数十mA程度にな るように) 12はLNB1に供給するための電源 13は 負荷電流を検出するための第2抵抗器で、抵抗値Z2 は、LNB1に供給すべき電圧に影響を与えないように 小さい値とする。14は第2抵抗器の両端間の電圧を入力 電圧差(負荷電流 I に比例)に応じた信号を出力す。 る差動増幅器、15はCPU、16は表示部で、第1LED 17および第2LED18からなる。

【0010】次に、本発明による衛星放送アンテナの故 障検出装置の動作を説明する。電源12の出力電圧Vは、 第2抵抗器13を経てケーブル3によりLNB1に供給さ れ、同時に中継コネクタ2の第1抵抗器11に供給され る。差動増幅器14には第2抵抗器13の両端間に生ずる電 圧(負荷電流 I に比例) が入力され、差動増幅器14から 出力される信号に基づき、CPU15により、LNB1 (Fソケット5を含む) およびケーブル3 (Fプラグ8) を含む) に短絡や断線等の異常があるか否かを判断し、 表示部16の第1.第2LED17.18を点灯または消灯す る。すなわち、図3に示すように、負荷電流 Iが、LN B1の直流インピーダンスZ0と第1抵抗器11の合成抵 抗値で電源電圧Vを除算した値に等しい、すなわち、負 荷電流 I = V× (Z1 + Z0)/Z1 · Z0 の場合、負荷 は正常であると判断し、表示部16の第1LED17および 第2LED18を消灯にし、負荷電流 I=0の場合、ケー ブル3に断線箇所があると判断し、第1LED17を消 灯、第2LED18を点灯し、負荷電流 I=V/Z1 (第 1抵抗器11にのみ電流が流れている)の場合はLNB1 に断線 (開放) 箇所があると判断し、第1LED17を点 灯、第2LED18を消灯し、また、負荷電流 I が正常時 の値より大きい、すなわち、I ≫ V× (Z1 + Z0)/Z 1 · Z0 の場合はLNB1またはケーブル3に短絡箇所 があると判断し、第1 LED17および第2 LED18を点

(0011] このように、二つのLEDの点灯/海灯に より、故障の内容がLNB1の断線(開放)であるか、 ケーブル3の断線であるか。あるいはLNB1またはケーブル3の断線であるかを表示するので、迅速な対応が 可能となる。なお、LNB1またはケーブル3に短絡箇 所または断線箇所があると判断された場合、表示部16の 二つのLEDの表示状態を保ったまま、CPU15により 電源12全세別、LNB1への電源出力を停止し、特 に、短絡の場合に電源回路を規損等から保護するように する。このため、CPU15および表示部16の電源は、電 源12とは別の電源から供給されるようにしておく。 【0012】

【発卵の効果】以上に説明したように、本売明による情 星放送アンテナの故障検出装置によれば、LNBやアン テナケーブルに断線(開放)や短絡等が生した場合に、 LNBに断線(開放)箇所があるか、ケーブルが斬線し たか、あるいはLNBまたはナーブルのいずれかに短絡 が生じたかを二つのLEDの点灯または消耗で知らせる ので、修理件業の前にある程度の準備ができるので、迅 速な対応が可能となる。また、これらの故障が生じた場 合作電源出力を停止するが、LEDの表示は保持される ので、電源回路は焼損等から保護され、かつ、故障内容 の表示は消えないという便利なものである。また、中継 コネクタとがアラグーソケット接続であるのでその装蓄 又は取外しが容易という利点も有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による衛星放送アンテナの故障検出装置 の一実施例の概要図である。

【図2】本発明による衛星放送アンテナの故障検出装置 の一実施例の要部ブロック図である。


【図3】 故障内容の検出・表示の例である。

【符号の説明】

- 1 LNB
- 2 中継コネクタ
- 3 アンテナケーブル

- 4 衛星放送受信機 (チューナユニット)
- 5、7 Fソケット
- 6、8 Fプラグ
- 11 第1抵抗器
- 12 電源
- 13 第2抵抗器
- 14 差動增幅器
- 15 CPU
- 16 表示部
- 17、18 第1、第2LED

【図1】



【図3】

電換値 (1)	状態	red Q	# LED OD
V Zo + Z1	正常	077	066
0	ケーブル訴ذ	OFF	OH
V/Z1	LNB斯線 (開放)	ON	OFF
V Zo+Z1 Zo・Z1 以上	LNBまたは ケーブル製品	OH	OK

# 【図2】

